



Manual do Proprietário

Caixa 412
JAGUAR 200

Desenvolvido pelo nosso Especialista de Produtos

Conteúdo

Início /Apresentação.....	3
Notas Importantes.....	4
Descrição da caixa /Ligando a caixa 412 JAGUAR.....	5
Solução de Problemas	6
Especificações Técnicas	6



Início

Parabéns por ter adquirido um produto Meteoro Amplifier.

Todos os nossos produtos são submetidos a um controle de qualidade cuidadoso, onde se checam todos os detalhes com carinho e atenção, aprovado pelo SGS Group, CE e INMETRO .

O nosso objetivo é atender as necessidades de músicos amadores à profissionais prontos para levar a música no Brasil para o mundo.

A caixa 412 JAGUAR STEREO, produz o som com fidelidade para utilizar com o cabeçote JAGUAR STEREO CHORUS. Foi desenvolvida usando a mais alta tecnologia, todo o projeto foi testado passo a passo até o final para que pudesse ter o timbre e a qualidade dos produtos Meteoro .

José Luiz Ferreira
Diretor de Produto

Notas Importantes

Manutenção

- Para a limpeza diária utilize um pano limpo seco e macio ou use um pano umedecido com água. Para remover manchas use um detergente neutro e suave não abrasivo e seque em seguida com um pano limpo e seco.
- Nunca use nenhum tipo de solvente como álcool, benzina, thinner, óleo que podem danificar seriamente o aparelho.

Cuidados Essenciais

- Não exponha a caixa direto ao sol nem coloque próximo à emissores de calor. Evite deixar em um carro ao sol, ou em outros extremos de temperatura.
- Ao conectar e desconectar cabos desligue o aparelho. Nunca segure no fio, segure nos Plugs. Isso evita danos ao Jack do aparelho e principalmente aos cabos.
- Fique atento nas saturações causadas devido aos ganhos excessivos na caixa, isso pode danificar os falantes.
- Ao transportar a caixa, deve-se colocar na posição vertical ou horizontal com a tela ortofônica (Frente) para baixo, para que não danifique os falantes.

O som está com ruído

- Verifique se a rede elétrica está adequada trabalhando na tensão correta.
- Verifique se o cabo utilizado não está danificado
- Se a tomada utilizada não possui entrada de três pinos, utilize réguas ou adaptadores para não retirar o pino de terra que está nos aparelhos.
- Ao utilizar adaptadores de 2 pinos e o mesmo apresentar ruído, inverta o adaptador de posição na tomada.

Descrição da caixa 412 JAGUAR

01- **Falantes**-04 falantes de “12” com 75 Watts RMS cada

02- **01 Saída MONO 8 Ohms** - saída Mono para utilização dos 04 falantes

03- **01 Saída R(Righ) 4 Ohms**-Saída para utilizar 02 falantes do lado direito

04- **01 Saída L(Left) 4 Ohms**-Saída para utilizar 02 falantes do lado esquerdo

Ligando a caixa 412 JAGUAR

A caixa 412 JAGUAR é Stereo,foi projetada para utilizar com o cabeçote JAGUAR STEREO CHORUS.

Utilize **cabo paralelo(Mínimo 1,5mm)**, com plug P10 mono. Não utilize cabos para instrumentos musicais em geral, pode causar danos a caixa ou no cabeçote.

A caixa 412 JAGUAR pode ser utilizada de duas maneiras: Mono (Saída central) ou Stereo (Saídas do lado direito e esquerdo).Foi projetada para utilizar com o cabeçote JAGUAR STEREO CHORUS.

Antes de conectar, o cabeçote deve estar desligado para não danificar o mesmo.

Modo Mono: Conecte o cabo na caixa utilizando a saída central da caixa,a saída mono utiliza os 04 falantes da caixa.(8Ohms). O cabeçote deve estar desligado, para não danificar o mesmo.

Modo Stereo: Conecte um cabo na saída Righ e outro cabo na saída Left, da caixa, logo após, conecte no cabeçote JAGUAR STEREO CHORUS (Righ e Left),permitindo o modo Stereo,utilizando 02 falantes de cada lado (04 Ohms).

Verifique se o cabo está bem conectado e se não há folga na saída da caixa.

O cabeçote JAGUAR STEREO CHORUS não possui chave de impedância, utilize no máximo duas caixas 412 JAGUAR.

Se utilizar outros cabeçotes, verifique a impedância do amplificador e ajuste para 8 Ohms utilizando 01 caixa,ou 4 Ohms se utilizar as saídas no modo Stereo.

Solução de Problemas

A caixa não funciona

- A caixa está conectada ?
- O cabo utilizado é de boa qualidade?

Não está saindo som do amplificador

- O ajuste do Volume não está baixo? Ajuste o volume.
- Verifique se o seu cabo está em perfeitas condições de uso
- Verifique se toda equalização do cabeçote utilizado (Treble, Middle, Bass e Master) está aberta

Especificações Técnicas

Características principais:

- Potência de 300 watts RMS
- 04 Falantes de 12" 75 Watts RMS cada
- Ligações em Stereo (Para o cabeçote Jaguar) e Mono
- Impedância 8 Ohms Mono e 4 Ohms Stereo
- Tela ortofônica em nylon
- Rodas especiais para transporte
- Madeira tipo compensado naval
- Revestimento em courvin especial
- Caixas retas e/ou anguladas
- Dimensões: 815x760x365mm
- Peso: 28 Kg
- Para uso com o cabeçote JAGUAR STEREO CHORUS